



## Mode d'emploi

### Débitmètre DFM

#### 1. DESCRIPTIF PRODUIT

La lecture du débit se fait au niveau de la partie basse de l'indicateur.

Les vannes d'équilibrage sont des dispositifs hydrauliques qui permettent de régler le débit du fluide vers les sorties de l'installation grâce à une clé de 8. Veuillez respecter la direction du flux indiquée par la flèche gravée sur le corps de la vanne.

La vanne peut être installée en position horizontale ou verticale avec n'importe quel sens de flux.

Pour une lecture précise et stable prévoyez avant le dispositif un tube droit avec une longueur minima de 5 fois le diamètre du tube.

#### 2. INFORMATION D'INSTALLATION

